ИСКРА

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
АБОНЕНТСКИЙ
ГА-III ГОСТ 5961-66

69-76
Дом

88-44

22-46

1963

ПАСПОРТ

Абонентский громкоговоритель 3-го класса ГОСТ 5961-66 предназначен для работы от трансляционной сети проводного вещания в квартирных условиях.

Номинальное напряжение, *в* 30 (15)

Потребляемая мощность не более, *ва* 0,15

Полоса воспроизводимых частот не уже, *гц* . . . . . 160—5000

Неравномерность частотной характеристики в полосе воспроизводимых частот не более, *дб* 15

Среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем на расстоянии 1 метра, не менее, *н/м²* 0,25

Электрическая схема

ТР—трансформатор (I и II обмотки)
РГ—регулятор громкости (резистор)
ГД—громкоговоритель динамический
ВШ—вилка штепсельная

Примечание. Вместо регулятора громкости РГ с непроволочным сопротивлением может быть установлен регулятор громкости с проволочным сопротивлением с включением в цепь II обмотки трансформатора (Тр).

Завод гарантирует исправную работу громкоговорителя в течение 12 месяцев со дня приобретения при условии соблюдения правил пользования.

ДАННЫЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА И ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ

Обмотки	Марка провода	Диаметр провода *мм*	Число витков		Сопротивл. пост. току *ом*
			30 *в*	15 *в*	
I	ПЭЛ	0,1	2000	1000	300/150
II	ПЭЛ	0,49	58	58	0,484
Звуковая катушка	ПЭЛ	0,12	63	63	5,5

Громкоговоритель требованиям ГОСТ 5961-66 и данным настоящего паспорта соответствует.

Цена громкоговорителя 5 руб.

Принято ОТК **Дата продажи** _____

Дата выпуска АВГУСТ 1970г. **Штамп магазина**

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. В ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

2. Перед включением в радиотрансляционную сеть следует ознакомиться с настоящим паспортом, правилами пользования и со всеми надписями на задней стенке громкоговорителя.

3. Громкоговоритель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости (на столе, полке и т. д.) или подвешивать на стенку, используя для этого специальное гнездо на задней стенке громкоговорителя.

4. Необходимо оберегать громкоговоритель от резких сотрясений и ударов.

Все пожелания и замечания о работе громкоговорителя направлять в адрес магазина, в котором приобретен громкоговоритель.

Зак. 738—1969 г.